

HOW TO USE DECOLA ACRYLIC COLOURS FOR TEXTILE

An Essential User Guide



Paint on textile fabrics using acrylic DECOLA textile colours. The colours can be used to paint on cotton, silk and synthetic fabrics. We suggest first painting on a fabric sample to ensure the best pattern setting results.

Prepare the fabric



Wash the fabric with no softener, then dry and iron it prior to dyeing. If you want to dye clothes, insert a piece of polyethylene or cardboard inside your garment to avoid the paint sinking to the other side of the item.

Stenciling



Paint an image or create a pattern by applying a pigment to the surface over a stencil with a brush, sponge or roller. Fit the stencil tightly against the fabric for the best possible results. Apply an even thin layer of paint, keep the paint within the cut-out holes and prevent it from sinking under the stencil.

Stamping



Imprint paints onto the fabric using a stamp, such as a sponge or a roller. Apply the paint to the stamp and press it onto the fabric. Rinse the stamp thoroughly with hot water and let it dry before applying each layer to achieve the best possible result. If you stamp one image over another, make sure that the first paint layer has set properly before applying another one.

Contour painting



Use the wide range of DECOLA liners for textile to draw fine lines, details, and additional decorative effects. The collection has classic, pearl, metallic and glittering colours. For contour painting on fabrics, apply the liner to the fabric. Control the line width by pressing the tube. Then let it dry for 3 hours.

Freehand painting



When you paint in a freehand technique, you do not need to use liners. Apply the pattern to the fabric with a brush. You can create any image you like on the fabric: just place the image under a piece of cloth and follow the outline with a pencil or use of a piece of carbon paper.

Setting your pattern on the fabric

To set the fabric paints, allow 24 hours for the piece to dry. Once dry, iron it for 5 minutes: adjust the temperature for cotton, protect the painted fabric by placing a cotton cloth between the iron and the painted fabric and do not use steam. Allow at least 48 hours after ironing prior to hand washing at a temperature of 30°C – 40°C with soft laundry detergent liquids.



просушить



прогладить
без пара



через 48 часов
постирать

Useful tips



Stir the paints well before use. Use DECOLA diluent for acrylic colors for textile to dilute paints in order to make the colour less saturated and improve the paint flow. Give all your brushes and other tools a rinse right after using them. Keep the jar lids closed tightly to protect the paint from drying out. In case of skin contact, wash the paint off with water.

Turn the ordinary things into something unique!

SO VERWENDEN SIE DECOLA ACRYLFARBEN FÜR TEXTILIEN

Ein grundlegender Leitfaden



Bemalen Sie Textilstoffe mit Acrylfarben für Textilien von DECOLA. Die Farben können zum Bemalen von Baumwolle, Seide und synthetischen Stoffen verwendet werden. Wir empfehlen, zuerst auf einem Musterstoff zu malen, um sicherzustellen, dass Sie das beste Ergebnis für das Fixieren des Musters erhalten.

Den Stoff vorbereiten



Waschen Sie den Stoff ohne Weichspüler, trocknen Sie ihn und bügeln Sie ihn vor dem Färben. Wenn Sie Kleidung bemalen möchten, legen Sie ein Stück Polyethylen oder Pappe in Ihr Kleidungsstück, damit die Farbe nicht auf die andere Seite des Kleidungsstücks durchsickert.

Schablonieren



Malen Sie ein Bild oder erstellen Sie ein Muster, indem Sie mit Pinsel, Schwamm oder Rolle Farbe auf eine Oberfläche mit einer Schablone auftragen. Drücken Sie die Schablone fest an den Stoff, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Tragen Sie eine gleichmäßige, dünne Farbschicht auf, achten Sie darauf, die Farbe innerhalb der ausgeschnittenen Löcher aufzutragen und verhindern Sie, dass sie unter die Schablone sickert.

Stempeln



Bedrucken Sie den Stoff mit Hilfe eines Stempels, z. B. eines Schwamms oder einer Rolle, mit Farben. Tragen Sie die Farbe auf den Stempel auf und drücken Sie ihn auf den Stoff. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, waschen Sie den Stempel gründlich mit heißem Wasser ab und lassen Sie ihn vor dem Auftragen jeder Schicht trocknen. Wenn Sie ein Bild über ein anderes stempeln, stellen Sie sicher, dass die erste Ebene vollständig getrocknet ist, bevor Sie eine andere auftragen.

Konturmalerei



Nutzen Sie die Vielfalt der DECOLA Liner für Textilien, um feine Linien, Details und zusätzliche dekorative Effekte zu zeichnen. Die Kollektion umfasst klassische, perlmutterne, metallische und glitzernde Farben. Tragen Sie den Liner zum Konturmalen auf Textilien auf den Stoff auf. Durch Drücken auf die Tube können Sie die Linienbreite steuern. Anschließend 3 Stunden trocknen lassen.

Freihändiges Malen



Wenn Sie mit Freihandtechnik malen, brauchen Sie keine Liner zu verwenden. Tragen Sie das Muster mit einem Pinsel auf den Stoff auf. Sie können ein beliebiges Bild auf den Stoff malen: Legen Sie das Bild einfach unter ein Stück Stoff und folgen Sie den Umrissen mit einem Bleistift oder einem Stück Kohlepapier.

Fixieren Sie Ihr Muster auf dem Stoff

Um die Stofffarben zu fixieren, lassen Sie den Artikel 24 Stunden trocknen. Bügeln Sie ihn nach dem Trocknen 5 Minuten: Stellen Sie die Temperatur für Baumwolle ein, schützen Sie den bemalten Stoff, indem Sie ein Baumwolltuch zwischen das Bügeleisen und den bemalten Stoff legen und verwenden Sie keinen Dampf. Warten Sie nach dem Bügeln mindestens 48 Stunden, bevor Sie ihn von Hand bei einer Temperatur von 30°C – 40°C mit einem weichen Waschmittel waschen.



просушить



прогладить
без пара



через 48 часов
постирать

Nützliche Tipps



Rühren Sie die Farben vor Gebrauch gut um. Verwenden Sie das DECOLA Verdünnungsmittel für Acrylfarben für Textilien, um die Farben zu verdünnen und so die Farbsättigung zu verringern und den Farbverlauf zu verbessern. Reinigen Sie all Ihre Pinsel und anderen Utensilien direkt nach der Verwendung mit Wasser. Halten Sie die Deckel der Gefäße fest geschlossen, um die Farbe vor dem Austrocknen zu schützen. Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen.

**Machen Sie die Dinge, die jeder hat,
zu etwas Einzigartigem mit Ihrer
eigenen Note!**


GUÍA PARA EL USUARIO ACERCA DE CÓMO UTILIZAR LAS PINTURAS TEXTILES ACRÍLICAS DECOLA

Una guía básica para el usuario



Las pinturas textiles DECOLA están hechas a base de una dispersión de agua y acrílico. Se emplean para pintar sobre tejidos de algodón y seda. También se pueden usar para pintar sobre tejidos sintéticos; no obstante, te aconsejamos que pintes sobre una muestra para asegurarte de que el patrón esté bien fijado.

Preparación del tejido



Lava el tejido sin añadirle suavizante, a continuación, sécalo y pláncalo antes de teñir. En caso de que desees pintar sobre prendas de vestir, coloca un trozo de polietileno o cartón en el interior de la prenda para evitar que la pintura se filtre al otro lado de la prenda.

Estarcido



Consiste en pintar una imagen o crear un patrón aplicando un pigmento a una superficie sobre una plantilla con una brocha, esponja o rodillo. Es necesario fijar la plantilla firmemente a la tela para obtener los mejores resultados posibles. Aplica una capa fina y uniforme de pintura, y mantén la pintura siempre dentro de los agujeros recortados, tratando de que no se filtre por debajo de la plantilla.

Estampado



Implica estampar la pintura sobre la tela con la ayuda de un sello. Aplica la pintura al sello con la ayuda de una esponja o un rodillo y presiona el sello sobre la tela a decorar. Lava bien el sello con agua caliente y déjalo secar antes de aplicar cada capa para obtener el mejor resultado posible. En caso de estampar una imagen sobre otra, asegúrate de que la primera capa se haya secado bien antes de aplicar la siguiente.

Pintura de contornos



Para dibujar finos detalles y para crear efectos decorativos adicionales, puedes utilizar los delineadores DECOLA para textiles. La colección incluye colores clásicos, perlados, metálicos y brillantes. Para pintar el contorno en los tejidos, aplica el delineador sobre la tela. Controla la anchura de la línea presionando más o menos el tubo. A continuación, déjalo secar durante 3 horas.

Pintura a mano alzada



Cuando pintas a mano alzada, no necesitas utilizar delineadores. Aplica el patrón a la tela con un pincel. Puedes crear la imagen que desees sobre la tela: simplemente coloca la imagen debajo de un trozo de tela y repasa el contorno con un lápiz o con un trozo de papel carbón.

Fijar tu patrón en el tejido

Para fijar las pinturas en el tejido, deja secar la prenda durante 24 horas. Una vez seca, pláncala durante 5 minutos: ajusta la temperatura adecuada para el algodón, protege el tejido pintado colocando un paño de algodón entre él y la plancha, y no uses vapor. Espera al menos 48 horas después del planchado antes de lavarlo a mano a una temperatura de entre 30 °C y 40 °C con líquidos detergentes suaves.



просушить



прогладить
без пара



через 48 часов
постирать

Consejos útiles



Agita bien las pinturas antes de usarlas. Utiliza el diluyente DECOLA para pinturas acrílicas especial para tejidos si deseas diluir las pinturas y lograr que el color quede menos saturado mejorando la fluidez de la pintura. Una vez hayas terminado de usar los pinceles y otros utensilios, límpialos con agua. Mantén las tapas de los frascos bien cerradas para evitar que la pintura se seque. Si entran en contacto con la piel, lávala con agua.

¡Convierte las cosas que todos tenemos en algo único!

COMMENT UTILISER LES COULEURS ACRYLIQUES DECOLA POUR LE TEXTILE

Un guide d'utilisation



Peindre sur tissus textiles avec les couleurs textiles acryliques DECOLA. Les couleurs peuvent être utilisées pour peindre sur du coton, de la soie et des tissus synthétiques. Nous vous suggérons de peindre d'abord sur un échantillon de tissu pour vous assurer que le résultat correspond à ce que vous souhaitez.

Préparer le tissu



Lavez le tissu sans ajouter d'adoucissant, puis séchez-le et repassez-le avant de le teindre. Si vous souhaitez peindre sur des vêtements, insérez un morceau de polyéthylène ou de carton à l'intérieur de votre vêtement pour éviter que la peinture ne déteigne sur l'autre côté du vêtement.

Pochoir



Peignez une image ou créez un motif en appliquant un pigment sur une surface sur un pochoir avec un pinceau, une éponge ou un rouleau. Fixez le pochoir fermement contre le tissu pour les meilleurs résultats possibles. Appliquez une couche fine et uniforme de peinture et assurez-vous de n'appliquer la peinture qu'au niveau des découpes et empêchez-la de déborder sous le pochoir.

Tampons



Marquez le tissu de peinture à l'aide d'un tampon, comme une éponge ou un rouleau. Appliquez la peinture sur le tampon et pressez-le sur le tissu. Pour obtenir le meilleur résultat possible, lavez soigneusement le tampon à l'eau chaude et laissez-le sécher avant d'appliquer chaque couche. Si vous peignez une image sur une autre, assurez-vous que la première couche a séché avant d'en appliquer une autre.

Peinture de contour



Utilisez la large gamme de cerne contour DECOLA pour textile pour dessiner des lignes fines, des détails et ajouter des effets décoratifs. La collection comprend des couleurs classiques, nacrées, métalliques et pailletées. Pour peindre des contours sur des tissus, appliquez le cerne contour sur le tissu. Contrôlez l'épaisseur du trait en appuyant sur le tube. Laissez ensuite sécher pendant 3 heures.

Peinture à main levée



Lorsque vous peignez à main levée, vous n'avez pas besoin d'utiliser de cerne contour. Réalisez le motif sur le tissu à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez créer n'importe quelle image sur le tissu : placez simplement l'image sous un morceau de tissu et suivez le contour avec un crayon ou utilisez un morceau de papier carbone.

Fixer votre motif sur le tissu

Pour fixer les peintures pour tissus, attendez 24 heures que la pièce sèche. Une fois sèche, repassez pendant 5 minutes : ajustez la température pour le coton, protégez le tissu peint en plaçant un chiffon en coton entre le fer et le tissu peint, et n'utilisez pas de vapeur. Attendez au moins 48 heures après le repassage avant de laver à la main à une température de 30 °C à 40 °C avec des lessives liquides douces.



просушить



прогладить
без пара



через 48 часов
постирать

Conseils d'utilisation



Bien mélanger les peintures avant utilisation. Utilisez le diluant DECOLA pour couleurs acryliques pour textile pour diluer les peintures afin de rendre la couleur moins saturée et d'améliorer la fluidité de la peinture. Nettoyez tous vos pinceaux et autres outils avec de l'eau juste après les avoir utilisés. Gardez les couvercles des pots bien fermés pour empêcher la peinture de s'assécher. En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau.

Transformez les choses que tout le monde possède en des objets uniques, qui ne sont qu'à vous !

ISTRUZIONI PER L'USO DEI COLORI ACRILICI *DECOLA* PER TESSUTI

Una Guida Utente Essenziale



Le tinte per tessuto a base di resina acrilica in dispersione acquosa sono progettate per dipingere su cotone e seta. È consentito l'uso anche su tessuti sintetici. Si suggerisce di fare una prova di tintura su un campione di tessuto per assicurarsi che il disegno si attacchi saldamente.

Preparazione del tessuto



Lavare preventivamente il tessuto senza ammorbidente. Una volta asciutto, stirare prima di colorarlo. Per la pittura su capi di abbigliamento, inserire un pezzo di polietilene o di cartone all'interno per evitare che la vernice passi attraverso il vestito.

Stenciling



Consiste nell'applicare un disegno tramite stencil con un pennello prestampato, una spugna o un rullo. Per ottenere i migliori risultati, lo stencil deve aderire perfettamente al tessuto. Applicare la vernice in modo uniforme in uno strato sottile, prestando attenzione ai bordi, evitando che la vernice finisca sotto lo stencil.

Pittura con timbri



La tecnica prevede di trasferire la stampa a colori sul tessuto utilizzando un timbro. Applicare la vernice sul timbro con una spugna o un rullo e stamparla sul tessuto da decorare. Per ottenere i migliori risultati, risciacquare con acqua calda il timbro fra le impronte e asciugare. In caso di stampa di un'immagine sopra a un'altra, assicurarsi che il primo strato sia asciutto prima di applicarne un altro.

Pittura con i contorni



Per disegnare piccoli dettagli e creare ulteriori elementi decorativi, si può utilizzare l'ampia varietà di liners per tessuti DECOLA nei colori classici, perlati, metallici e glitterati. Applicare il liner sul tessuto regolando lo spessore della linea premendo sul tubo. Lasciare asciugare per 3 ore.

Pittura a mano libera



Nel disegno a mano libera non si usano i liners. Il disegno si applica sul tessuto con il pennello. Si può mettere qualsiasi immagine sul tessuto: per farlo, metterla sotto alla stoffa e tracciare il contorno con una matita o trasferirla con carta carbone.

Fissaggio del disegno al tessuto

Per fissare la pittura sul tessuto, lasciare asciugare il disegno per 24 ore. Stirare senza vapore per 5 minuti su tessuti di cotone alla temperatura indicata per il cotone. 48 ore dopo la stiratura, il prodotto può essere lavato con detersivi delicati ad una temperatura compresa tra 30°C e 40°C senza forti sollecitazioni meccaniche.



просушить



прогладить
без пара



через 48 часов
постирать

Consigli utili



Mescolare bene le vernici prima di stendere il colore. Usare i diluenti DECOLA speciale per vernici acriliche per tessuti per diluire il colore allo scopo di ottenere un colore meno saturo e renderne più semplice la stesura. Lavare con acqua subito dopo l'uso tutti i pennelli e gli altri attrezzi. Chiudere accuratamente i coperchi dei contenitori per evitare che la pittura secchi. Se la vernice entra in contatto con la pelle, lavarla via con acqua.

Trasforma le cose che hanno tutti in qualcosa di unico e solo tuo!

HOE GEBRUIK JE DECOLA ACRYLVERF VOOR TEXTIEL

Een Essentiële Gebruikershandleiding



Verf op textielstoffen met acryl DECOLA textielverf. De verf kan worden gebruikt om op zowel katoen, zijde als synthetische stoffen te schilderen. We raden aan om eerst op een voorbeeldstof te schilderen om ervoor te zorgen dat het patroon correct wordt ingesteld.

De stof voorbereiden



Was de stof zonder wasverzachter toe te voegen, droog en strijk deze voor het verven. Als je op kleding wilt schilderen, steek dan een stuk polyethyleen of karton in je kledingstuk om te voorkomen dat de verf doorsijpelt naar de andere kant van het kledingstuk.

Sjablonen



Schilder een afbeelding of maak een patroon door een pigment op een oppervlak aan te brengen over een sjabloon met een kwast, spons of roller. Plaats het sjabloon strak tegen de stof voor de best mogelijke resultaten. Breng een gelijkmatige, dunne laag verf aan en houd de verf binnen de uitgesneden gaten en voorkom dat deze onder het sjabloon doorsijpelt.

Stempelen



Imprint verven op de stof met behulp van een stempel. Breng de verf aan op de stempel en druk deze op de stof. Om het best mogelijke resultaat te bereiken, wast u de stempel grondig met warm water en laat u hem drogen voordat u elke laag aanbrengt. Als je de ene afbeelding over de andere stempelt, zorg er dan voor dat de eerste laag is uitgehard voordat je een andere aanbrengt.

Contour schilderen



Gebruik de collectie van DECOLA-liners in klassieke of «metallic» kleuren voor textiel om fijne lijnen, details en extra decoratieve effecten te tekenen.. Voor contourverf op stoffen, breng de voering aan op de stof. Regel de lijnbreedte door op de buis te drukken. Laat het vervolgens 3 uur drogen.

Uit de vrije hand schilderen



Wanneer u uit de vrije hand schildert, hoeft u geen liners te gebruiken. Breng het patroon met een kwast aan op de stof. U kunt elke gewenste afbeelding op de stof maken: plaats de afbeelding onder een stuk stof en volg de omtrek met een potlood of gebruik een stuk carbonpapier.

Uw patroon op de stof instellen

Om de textielverf in te stellen, moet u het stuk 24 uur laten drogen. Eenmaal droog, strijk het gedurende 5 minuten: pas de temperatuur voor katoen aan, bescherm de geverfde stof door een katoenen doek tussen het strijkijzer en de geverfde stof te leggen en gebruik geen stoom. Wacht ten minste 48 uur na het strijken voordat u het wast bij een temperatuur van 30°C – 40°C met zachte wasmiddel vloeistoffen.



просушить



прогладить
без пара



через 48 часов
постирать

Handige tips



Roer de verf goed door voor gebruik. Gebruik DECOLA verdunningsmiddel voor acrylverf voor textiel om verven te verdunnen om de kleur minder verzadigd te maken en de vloeier van de verf te verbeteren. Maak al je penselen en ander gereedschap direct na gebruik schoon met water. Houd de potdeksels goed gesloten om te voorkomen dat de verf onomkeerbaar uitdroogt. Als huidcontact optreedt, was het dan af met water.

**Verander de dingen die iedereen
heeft in iets unieks en alleen van jou!**